

## Správná volba sirény



### 1. Vnitřní siréna - JA-150A

Slouží k pevné montáži uvnitř budovy. Hlasitým poplachovým houkáním upozorní osoby uvnitř o narušení prostoru, který je střežen.

### 2. Vnitřní "mobilní" siréna - JA-162A

Je zapojena do běžné zásuvky uvnitř objektu. Má na sobě přímo deaktivační tlačítko, které houkání ukončí, ale poplachový režim pokračuje. Je to zajímavá past na zloděje. Lze nastražit přímo u vstupu a v případě, když jí narušitel chce tlačítkem deaktivovat, systém to vyhodnotí jako důkaz vloupání a spustí sirénu venkovní. Podobně se zachová, pokud ji při poplachu zloděj ze zásuvky odpojí. Má v sobě baterii a v houkání bude ráda pokračovat.

### 3. Venkovní siréna - JA-180A

Slouží k probuzení celé ulice při poplachu nesnesitelným zvukem, nebo také jenom varovným blikáním červené či modré barvy. Samotná instalace této sirény na viditelném místě má preventivní efekt.

V žádném případě se ale nesmíte bát alarm používat "protože by mohlo houkání vadit sousedům" - máte nárok na bezpečí a my montujeme výhradně systém JABLOTRON-100, vysoce spolehlivý systém s nejmodernějšími detektory.

Při pokusu o neoprávněné odmontování či násilné poškození se automaticky detekuje sabotáž systému a spustí poplach.

Všechny sirény mohou být bezdrátové a bateriové. Baterie vydrží nabitá několik let.